

1. Menú Inicial

2	0	1	1	/	0	1	/	0	1	1	2	:	0	0	:	0	0	
				M	E	N	U		I	N	I	C	I	O				
P	L	A	C	A					V	E	N	T		A	D	M	I	N

Opciones del Menú

- PLACA:** Introducir Placa y Kilometraje.
- ADMIN:** Abrir o cerrar una sección de un vendedor y acceso al menú de configuración del equipo.
- VENT:** Muestra en pantalla las últimas cinco ventas realizadas.
- Teclas del 1 al 4:** Se presiona el número de la Cara de la cual se desea imprimir la factura y esta se imprimirá automáticamente si hay una factura disponible.

Nota: Se pueden solo imprimir dos facturas (original y copia). Y además después de pasado un tiempo prudente será borrada la factura si no fue utilizada (dos minutos).

2. Menú Placa

	S	E	L	E	C	C	I	O	N	E		L	A		C	A	R	A
1	.								←			2	.					
3	.											4	.					
									←									→

Opciones del Menú

- ←:** Selecciona la anterior cara.
- :** Selecciona la siguiente cara.
- ENTER:** Entra al menú editar placa de la cara seleccionada.
- CANCEL:** Se sale del menú actual y va al menú inicial.

Nota: La flecha indica cual cara esta seleccionada.

Variaciones del Menú

	S	E	L	E	C	C	I	O	N	E		L	A		C	A	R	A
1	.									→		2	.	-	-	-	-	-
3	.	A	A	A	0	0	0					4	.					
							←						→					

- En este caso la cara seleccionada es la número dos.
- Una manguera de la cara número dos esta descolgada y autorizo la venta. Solo en este caso nos permite entrar la información para usar en la factura.
- En la cara tres ya fue ingresada una Placa y se está esperando q se termine la venta.
- La cara uno y cuatro, no tienen venta disponible.

2.1. Submenú Placa

							C	A	R	A	1							
P	l	a	c	a	:		-	-	-	-	-							
K	m	h	:				-	-	-	-	-							
							←				→		B	O	R	R	A	R

Opciones del Menú

- ←: Selecciona la anterior posición en el texto.
- : Selecciona la siguiente posición en el texto.
- BORRAR:** Borra la anterior posición en el texto.
- ENTER:** Almacena los datos actuales en pantalla.
- CANCEL:** Se sale del menú actual y va al menú inicial.

Nota: Las teclas alfanuméricas se usan para llenar los campos.

Variaciones del Menú

							C	A	R	A	1							
P	l	a	c	a	:		A	A	A	0	0	0						
K	m	h	:				-	-	-	-	-							
							←				→		B	O	R	R	A	R

- En este caso, ya se ingreso información de la placa y el kilometraje permanece vacio.
- El titulo del menú me indica en que cara estoy ingresando la información.

3. Menú Administrar

[illegible]

Opciones del Menú

ABR: Abre la sección de un vendedor.

CER: Realiza un cierre la sección de un vendedor e imprime el recibo del total en la venta durante la sección.

PAR: Realiza un cierre parcial la sección de un vendedor e imprime el recibo de los valores parciales en los cuales va la venta durante la sección.

CONF: Acceso al menú de configuración del equipo.

CANCEL: Se sale del menú actual y va al menú inicial.

4. Menú Configuración

Una vez se ingresa a este menú es necesario introducir la contraseña proporcionada por

**Ingeniería
Apropiada**

. Y se visualiza el siguiente pantallazo:

	F	A	V	O	R	D	I	G	I	T	A	R	L	A
				C	O	N	T	R	A	S	E	N	A	
						-	-	-	-					

Nota: Las teclas alfanuméricas se usan para llenar los campos y una vez se introduzca la contraseña completa se presiona la tecla ENTER, o CANCEL para volver al menú principal.

Si la clave es correcta se ingresa al siguiente menú:

→	1	.	I	M	P	R	E	S	O	R	A								
	2	.	P	R	E	C	I	O	S										
	3	.	A	V	A	N	Z	A	D	O									
							←					→							

←: Selecciona la anterior posición del menú.

→: Selecciona la siguiente posición del menú.

CANCEL: Se sale del menú actual y va al menú inicial.

1. IMPRESORA

2. PRECIOS

3. AVANZADO

Menú de configuración de uso exclusivo de **Ingeniería Apropiada**

→	1	.	D	I	R	E	C	C	I	O	N								
	2	.	V	E	L	O	C	I	D	A	D								
	3	.	N	U	M	E	R		D	E		B	I	T	S				
							←					→							

←: Selecciona la anterior posición del menú.

→: Selecciona la siguiente posición del menú.

ENTER: Ingresa al submenú que esta seleccionado, la flecha indica cual es el seleccionado.

CANCEL: Se sale del menú actual y va al menú inicial.

1. DIRECCION

Se establece la dirección de la Impresora Inalámbrica (PRT).

2. VELOCIDAD

Se establece la velocidad de transmisión de datos.

3. NÚMERO DE BITS

Se establece el tamaño de los grupos de bits en la comunicación.

4. PARIDAD

Se establecen si la paridad es par o impar.

5. TIEMPO ENTRE LINEA

Se establece el retardo entre el envío de líneas.

4.1.1. Submenú Dirección Impresora

D	I	R	E	C	C	I	O	N	I	M	P	R	E	S	O	R	A
I	M	P	R	1	:	P	R	T	0	0	1						
I	M	P	R	2	:	-	-	-	-	-	-						
						←					→	B	O	R	R	A	R

Opciones del Menú

- ←: Selecciona la anterior posición en el texto.
- : Selecciona la siguiente posición en el texto.
- BORRAR:** Borra la anterior posición en el texto.
- ENTER:** Almacena los datos actuales en pantalla.
- CANCEL:** Se sale del menú actual y va al menú inicial.

- En este caso, ya se ingreso información de la impresora número uno y la dirección de la impresora número dos permanece vacía.

Nota: Las teclas alfanuméricas se usan para llenar los campos.

4.2. Submenú Precios

En primera instancia cargara el siguiente menú:

→	1	.	C	O	R	R	I	E	N	T	E						
	2	.	P	L	U	S											
	3	.	A	.	C	.	P	.	M								
						←					→						

Opciones del Menú

- ←: Selecciona la anterior posición del menú.
- : Selecciona la siguiente posición del menú.
- ENTER:** Ingresa al submenú que esta seleccionado, la flecha indica cual es el seleccionado.
- CANCEL:** Se sale del menú actual y va al menú inicial.

Submenús disponibles en el menú Precios

1 - 10. Se encuentran los diferentes nombres de los productos.

11. PROG FECHA-HORA

Se programa la hora del cambio de precio, ya sea inmediato o temporizada.

12. CANCELAR CAMBIO

Se cancela el cambio de precios que este programado.

4.2.1. Submenú "Producto" del menú Precios

P	R	E	C	I	O	C	O	R	R	I	E	N	T	E		
A	C	T	U	A	L	:	\$	6	9	9	9					
N	U	E	V	O	:	\$	7	0	0	0						
						←				→	B	O	R	R	A	R

Opciones del Menú

←: Selecciona la anterior posición en el texto.

→: Selecciona la siguiente posición en el texto.

BORRAR: Borra la anterior posición en el texto.

ENTER: Almacena los datos actuales en pantalla y retorna al menú Precios.

CANCEL: Se sale del menú actual y retorna al menú Precios.

- En este caso, ya se ingreso un nuevo valor para el producto "CORRIENTE".

Nota: Las teclas alfanuméricas se usan para llenar los campos.

4.2.2. Submenú Programación de Fecha y Hora del menú Precios

Este submenú es igual al menú de cambio de Fecha y Hora del equipo.

P	R	O	G	R	.	D	E	L	C	A	M	B	I	O		
F	E	C	H	A	:	2	0	1	1	/	0	1	/	0	1	
H	O	R	A	:	1	2	:	0	0	:	0	0				
-					←				→					+		

Opciones del Menú

- ←: Selecciona la anterior posición en el menú.
- : Selecciona la siguiente posición en el menú.
- : Disminuye el valor seleccionado.
- +: Aumenta el valor seleccionado.
- ENTER:** Almacena los datos de precios y programación del cambio. Además activa en el sistema el estado cambio de precio.
- CANCEL:** Se sale del menú actual y va al menú inicial.

Notas:

- La hora se ingresa en formato de la fecha esta AAAA/MM/DD y reloj esta a 24 Horas.
- Para programar un cambio inmediato no se debe cambiar la fecha y hora, solo ingresar a este submenú y presionar ENTER.

4.2.3. Estados de la programación de cambio de Precios

En el menú Inicial se puede visualizar el estado del cambio de precios de la siguiente manera:

- Si en el recuadro derecho superior se visualiza un pequeño cuadrado así:

2	0	1	1	/	0	1	/	0	1		1	2	:	0	0	:	0	0	.	
				M	E	N	U		I	N	I	C	I	O						
P	L	A	C	A							V	E	N	T		A	D	M	I	N

Significa dos cosas:

1. Si el pequeño cuadrado es intermitente simboliza que hay un cambio de Precio programado para una hora futura.
2. Si el pequeño cuadrado esta siempre visible simboliza que hay un cambio de Precio programado para una hora pasada y no ha sido posible realizarlo (Porque hay ventas pendientes o alguna manguera está descolgada)

- Si en el recuadro derecho superior no se visualiza un pequeño cuadrado simboliza que no hay ningún cambio de precio pendiente.